


火災燈



- 彈回型開關，按壓後自動彈回，同時“地區警鈴停止中”燈號亮。
- 1、在 4~5 分鐘倒數後自動切換為鳴動狀態。
 - 2、再次接受火災信號或接受由火警發信機發出之火災信號時，立即切換為鳴動狀態。

示意圖七 操作面板（地區音響開關關閉，地區音響暫時停止燈亮起，地區音響一定時間後會自動恢復鳴響）