

附表三

船舶間單工及交叉頻帶作業單邊帶無線電話頻率表

4MHz 頻帶		6MHz 頻帶		8MHz 頻帶		12MHz 頻帶	
載波頻率	指配頻率	載波頻率	指配頻率	載波頻率	指配頻率	載波頻率	指配頻率
4 146	4 147.4	6 224	6 225.4	8 294	8 295.4	12 353	12 354.4
4 149	4 150.4	6 227	6 228.4	8 297	8 298.4	12 356	12 357.4
		6 230	6 231.4			12 359	12 360.4
						12 362	12 363.4
						12 365	12 366.4

16MHz 頻帶		8/19MHz 頻帶		22MHz 頻帶		25/26MHz 頻帶	
載波頻率	指配頻率	載波頻率	指配頻率	載波頻率	指配頻率	載波頻率	指配頻率
16 528	16 529.4	18 825	18 826.4	22 159	22 160.4	25 100	25 101.4
16 531	16 532.4	18 828	18 829.4	22 162	22 163.4	25 103	25 104.4
16 534	16 535.4	18 831	18 832.4	22 165	22 166.4	25 106	25 107.4
16 537	16 538.4	18 834	18 835.4	22 168	22 169.4	25 109	25 110.4
16 540	16 541.4	18 837	18 838.4	22 171	22 172.4	25 112	25 113.4
16 543	16 544.4	18 840	18 841.4	22 174	22 175.4	25 115	25 116.4
16 546	16 547.4	18 843	18 844.4	22 177	22 178.4	25 118	25 119.4