

附件一

電信號碼編訂格式

號碼名稱	格式	號碼類別
行動通信號碼	0 + 8BC + DE + FGHI 0 + 9BC + DE + FGHI 行動通信冠碼 + 服務類別接取碼 + 業者識別碼 + 用戶號碼	用戶號碼
網路電話號碼	0 + 70 + BCDE + FGHI 冠碼 + 服務類別接取碼 + 網路電話網路業者別 + 用戶號碼 不含冠碼10碼	用戶號碼
衛星通信號碼	0 + 969 + DE + FGHI 行動通信冠碼 + 服務類別接取碼 + 網路業者識別碼 + 用戶號碼 不含冠碼9碼	用戶號碼
市話號碼	0A + BCDE + FGHI 0AB + CDE + FGHI 0ABC + DE + FGHI 0ABCD + E + FGHI 地理區域識別碼 (Area Code) + 交換機局碼 (Office Code) + 用戶號碼 (Subscriber Number) ← 市話區域號碼(Local Number) → Office Code：交換機局所識別碼，簡稱局碼。 Subscriber Number：為本地號碼之最後4碼，用以識別用戶。	用戶號碼
智慧虛擬碼	0 + A0 + (B)CD + EFGH 0 + A0 + (B)CD + XXX... 0 + 99 + BCD + EFGH 智慧虛擬碼冠碼 + 服務類別接取碼 + 服務網路識別碼或交換識別碼 + 用戶號碼/後續碼 0A0、099：智慧虛擬碼接取碼（A≠9） （B）CD：服務網路識別碼或交換識別碼 EFGH：用戶號碼，為固定碼數 XXX…：後續碼，為彈性編碼（碼數由業者或用戶自定）。	用戶號碼

物聯網號碼	0 40 BCDEF + GHIJK 冠碼 + 服務類別 接取碼 + 業者 識別碼 + 用戶號碼 不含冠碼12碼	用戶號碼
國際直撥電話 網路識別碼	00X 或 01X (X : 1~9)	識別碼
「18XYZ」撥 號選接網路識 別碼	18XYZ(X : 2~9 ; Y : 0~9 ; Z : 0~9)。	識別碼
「19XY」特殊 服務號碼	19XY (X : 1, 3~9 ; Y : 0~9 , X=0保留供需擴充時使 用 ; X=2保留供政府機關提供公共服務緊急備用)	識別碼
第七號信號系 統國際信號點 碼	我國國際信號點碼可用容量共40個，由三個部分組成，每部分以十進位表示，分別為： 1. 地區識別碼：Zone identification，3位元。 2. 區域／網路識別：Area/Network identification，8位元。 3. 信號點識別：Signaling point identification，3位元。	編碼
第七號信號系 統國內信號點 碼	國內信號點碼依國際信號點碼長度制定，以14位元表示，共計有16,384個(2^{14})點碼資源可資運用。國內信號點碼可用容量共14,000個，其餘點碼保留。	編碼